

Silikon-Teigschaber

Artikelnummer: 16150970026704

5,99 €



Alle Preise inkl. MwSt.

Dieser Artikel ist ausschließlich in unseren Filialen erhältlich.



IN AUSSTELLUNG ANSEHEN

Wien 22	✓
Wien 10	✗
Wien 12	✗
Zentrallager Wien 22	✗

Kontakt Filialen

Wien 22	 01 / 732 48
Wien 10	 01 / 602 36 30
Wien 12	 01 / 804 77 69

Kurzbeschreibung

- Materialschonendes Silikon
- Spülmaschinengeeignet
- Farbe: Lichtgrau

Beschreibung

Wie kommt der Kuchenteig am besten aus der Schüssel? Keine Frage: mit einem Teigschaber. Der Teigschaber mit angenehm großer Schabefläche ist in verschiedenen Varianten erhältlich und der Schaber selbst ist aus Silikon. Praktisches Detail: die Aufhängeöse am Edelstahl-Griff.

Additional Information

Artikelnummer	16150970026704
Marke	Kela
Bestellart	Online reservierbar
Lieferart	Selbstabholung
Länge	ca. 28 cm
Breite	ca. 5 cm
Hauptfarbe	Grau (Lichtgrau)
Hauptmaterial	Silikon, Edelstahl